WINDSTOPPER RISCALDATI

Complimenti per l'acquisto. Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica CE.
I WindStopper Riscaldati IRC sono un prodotto professionale, prodotte in Italia con materiali di qualità.
Per un miglior impiego si consiglia di leggere le seguenti istruzioni e di attenervisi:

- **NON LASCIARE MAI I WINDSTOPPER RISCALDATI ACCESE SENZA DIRETTA SORVEGLIANZA**.
- Non utilizzare i WindStopper Riscaldati se bagnati.
- Non rimuovere violentemente i WindStopper Riscaldati ma asiscurarsi che i velcri siano sganciati.
- **ACCERTARSI DI AVER STACCATO LA SPINA DELLA CORRENTE PRIMA DI TOGLIERE I WINDSTOPPER RISCALDATI DAL PNEUMATICO,** pena la bruciatura degli stessi.
- Quando caldi, trattarle con cautela evitando di avvolgerle, di salirci con la moto, di metterci pesi sopra.
- Accertarsi che i WindStopper Riscaldati siano asciutti prima di riporle nella custodia.
- I WindStopper Riscaldati sono state testate per 3 cicli di accensione e spegnimento. Questo per verificare e garantire l'affidabilità del prodotto e le sue caratteristiche. Si consiglia comunque di porre attenzione durante i primi utilizzi.

Impostazione Centralina

Premendo il tasto superiore per almeno 3 secondi si entra nei vari menu impostazioni.
I menu si scorrono premendo il tasto superiore e l'inferiore.
Per entrare dentro al menu premere e tenere premuto il tasto superiore.
Una volta impostato il valore desiderato, premere il tasto superiore per confermare ed uscire.

Visualizzazione	Descrizione	Parametri di default
tFr	Temperatura Anteriore	80
trE	Temperatura Posteriore	80
SPF	Velocità di riscaldamento anteriore: Dal 70 al 100%	100
SPr	Velocità di riscaldamento posteriore: Dal 70 al 100%	100
C-F	Celsius/Fahrenheit	°C
AdF	Calibrazione Anteriore Se per qualche motivo si ritenesse che la temperatura visualizzata non corrisponda alla temperatura reale, si può procedere alla calibarazione della stessa. Il valore finale sarà: Temperatura rilevata + calibrazione.	0
Adr	Calibrazione Posteriore Se per qualche motivo si ritenesse che la temperatura visualizzata non corrisponda alla temperatura reale, si può procedere alla calibarazione della stessa. Il valore finale sarà: Temperatura rilevata + calibrazione.	0
Par	Partenza Ritardata Impostare dopo quanti minuti si vuole che il WindStopper Riscaldato inizi a riscaldare	

Gestione Temperature e Potenza Assorbita

Le temperature visualizzate e impostate si riferiscono alla superficie riscaldante, ovvero alle resistenze, e non alla temperatura del cerchio o del pneumatico.
Si consiglia di impostare la temperatura a **120°C** per un riscaldamento ottimale.
Per garantire un'efficace distribuzione del calore, mantenere i WindStopper accesi per **almeno 10 minuti**.

La coppia di WindStopper riscaldati assorbe **900 W**.
In griglia, qualora il generatore richieda una riduzione della potenza assorbita, è possibile dimezzare il consumo portandolo a **meno di 450 W**.
Per attivare questa modalità, **tenere premuto il tasto inferiore per oltre 5 secondi**: il display visualizzerà il messaggio "**Att**".
Per tornare alla modalità normale, **premere nuovamente il tasto inferiore per 5 secondi**.

Pulizia

Nel caso in cui fosse necessario provvedere alla pulizia delil WindStopper Riscaldato, utilizzare acqua e un detersivo neutro. Non utilizzare benzina né solventi. Lavabile a mano ed in lavatrice (no centrifuga, Tmax 60°C). Attendere che siano completamente asciutte prima di utilizzarle.

Garanzia

2 anni dall'acquisto. La garanzia si intende franco fabbrica.

contact@irccomponents.it
Tel: (+39) 0108352973

HEATED WINDSTOPPERS

Congratulation for your choice. This product is conforming to CE regulation.
IRC Heated Wind stoppers are professional products, Made in Italy with Top quality materials (no Made in China).
For better use and preserving them, we suggest that you read and follow these instructions:

- **ALWAYS KEEP THE HEATED WINDSTOPPERS UNDER YOUR DIRECT CONTROL**
- Do not use Heated WindStoppers on wet tires to avoid shortages and possible fires.
- Remove the wind stoppers gently.
- **BE SURE TO DISCONNECT PLUG BEFORE REMOVING TWS FROM WHEEL.**
- Manage Heated Windstoppers carefully when hot, avoiding to roll them up, to run over them with the bike, to put weights on them.
- Verify that Heated Windstoppers are dry before putting them away in the bag.
- Wipe the Heated Windstoppers with a dry or wet cloth, never with direct water.
- IRC TWs had been tested 3 full cycles hot-cold, before leaving our plant. This to insure product reliability and characteristics. However we suggest to pay attention during the first uses.

Settings

Pressing upper button for about 2 seconds you enter into adjustment menues
Scroll menues pressing upper or lower buttons.
Press lower button to enter into menue.
Press upper button to confirm and exit from the menue

Display	Description	Default Parameters
tFr	Front Temperature Setting	80
trE	Rear Temperature Setting	80
SPF	Heating Speed Front From 70% to 100%	100
SPr	Heating Speed Rear From 70% to 100%	100
C-F	Celsius/Fahrenheit	°C
AdF	TEMPERATURE CALIBRATION FRONT If you want to calibrate the temperature of the probe, you can act on this parameter. The new final value will be: probe temperature + calibration.	0
Adr	TEMPERATURE CALIBRATION REAR If you want to calibrate the temperature of the probe, you can act on this parameter. The new final value will be: probe temperature + calibration.	0
Par	Delayed Start Set minutes countodown from the desired start.	

Temperature and Power Management

The displayed and set temperatures refer to the heating surface, i.e., the heating elements, not the rim or tire temperature.
It is recommended to set the temperature to **120°C** for optimal heating.
To ensure effective heat distribution, keep the WindStoppers on for at least 10 minutes.

The pair of heated WindStoppers consumes **900 W**.
On the starting grid, if the generator requires reduced power consumption, it is possible to lower it to **under 450 W**.
To activate this mode, **press and hold the lower button for more than 5 seconds**; the display will show the message "**Att**".
To return to normal mode, **press the lower button again for 5 seconds**.

Cleaning

Use water and neutral soap. Washable by hand and by washing machine (no centrifuge, Tmax 60°C). Before using, be sure the tire warmers are completely dry
Do not use gasoline or solvent.

Warranty

Product Warranty is 2 years ex works.

For assistance, please contact your dealer or us at:
support@irccomponents.it
Phone: (+39) 0108352973