RISE DIGITALI

Complimenti per l'acquisto.
Questo prodotto è conforme alle misure di sicurezza elettrica CE.
Le termocoperte RISE sono un prodotto professionale, prodotte in Europa con materiali di qualità.
Per un miglior impiego si consiglia di leggere le seguenti istruzioni e di attenervisi:

- **NON LASCIARE MAI LE TERMOCOPERTE ACCESE SENZA DIRETTA SORVEGLIANZA**.
- Assicurarsi che le termocoperte siano ben aderenti alla ruota, sia nella zona centrale che nella spalla, evitando che si formino delle sacche. **Un'adesione non corretta potrebbe danneggiare le termocoperte.**
- La chiusura deve avvenire in corrispondenza dei velcri. Una chiusura insufficiente (termocoperta poco tirata) compromette l'uniformità del riscaldamento e danneggia la termocoperta, mentre una chiusura maggiore (termocoperta troppo tirata) potrebbe danneggiare lievemente la termocoperta stessa.
- Non utilizzare le termocoperte se bagnate.
- Non tirare la termocoperte per toglierle dalla ruota ma aiutarsi girando la ruota con le mani.
- **ACCERTARSI DI AVER STACCATO LA SPINA DELLA CORRENTE PRIMA DI TOGLIERE LE TERMOCOPERTE DAL PNEUMATICO,** pena la bruciatura delle stesse.
- Quando calde, trattarle con cautela evitando di avvolgerle, di salirci con la moto, di metterci pesi sopra.
- Accertarsi che le termocoperte siano asciutte prima di riporle nella custodia.
- Le termocoperte sono state testate per 3 cicli di accensione e spegnimento. Questo per verificare e garantire l'affidabilità del prodotto e le sue caratteristiche. Si consiglia comunque di porre attenzione durante i primi utilizzi.



ATTENZIONE: un buon riscaldamento del gruppo pneumatico/cerchio si ottiene almeno **20 minuti dopo** il raggiungimento della temperatura impostata.

Impostazione Centralina

Premendo il tasto superiore per almeno 3 secondi si entra nei vari menu impostazioni.
I menu si scorrono premendo il tasto superiore e l'inferiore.
Per entrare dentro al menu premere e tenere prenuto il tasto inferiore.
Una volta impostato il valore desiderato, premere il tasto superiore per confermare ed uscire.

Display	Descrizione	Parametri di default
tFr	Temperatura Anteriore	80
trE	Temperatura Posteriore	80
C-F	Celsius/Fahrenheit	°C

Pulizia

Nel caso in cui fosse necessario provvedere alla pulizia della termocoperta, utilizzare acqua e un detersivo neutro. Non utilizzare benzina né solventi.
Lavabile a mano ed in lavatrice (no centrifuga, Tmax 60°C). Attendere che siano completamente asciutte prima di utilizzarle.

Garanzia

2 anni dall'acquisto. La garanzia si intende franco fabbrica.

Made in Italy

Per assistenza, contattare il rivenditore o noi a:
support@irccomponents.it
Phone: (+39) 0108352973